

Hozelock Water Computer 2700 AC Plus

- 타이머를 효과적으로 사용하기 위해서는 반드시 사용지침을 잘 따라야 한다.

배터리 설치 : 알카라인 배터리를 사용해야 한다.

다른제품을 사용할 경우 오작동할 수 있다.

1. 볼트를 풀어서 뒤 커버를 제거한다.
2. **2개의 1.5V 'C' 알카라인 배터리를 +/-에 맞도록 끼운다.** - 재충전된 배터리를 사용해서는 안된다.
3. 계절마다 배터리를 교환해 주는 것이 좋다.

방수용 고무 마감캡

1. 배터리를 교체한 후에는 고무 마감캡을 정확한 위치에 놓고
2. 뒤커버를 덮은 후 나사를 단단히 조인다.
3. 뒤커버를 열 때마다 주의해서 반복한다.

프로그램 입력 방법

< 자동 프로그램 >

1. 현재 시간 입력

- 다이얼을 돌려서 적색눈금(24시간)에서 현재시간과 가장 가까운 시간에 맞추고 시계모양 ㉠ 버튼을 누르면 “삐” 소리가 나면서 설정된다.



(현재 시간이 오후(낮) 12시 18분이므로 다이얼을 적색 12에 맞추고 시계버튼을 누른 예시입니다. 만일 오전(밤) 12시라면 다이얼을 24에 맞추십시오.)

2. 관수시작시간 설정

- 다이얼을 돌려서 적색눈금에서 관수를 시작하고자 하는 가장 가까운 시간에 맞추고 ㉡ 버튼을 누르면 “삐” 소리가 나면서 설정된다.



(관수 시작 시간을 오전 08시에 설정하고 ㉡버튼을 누른 예시입니다.)

3. 관수간격 설정

- 6시간간격부터, 8시간, 12시간, 24시간 간격, 2일, 3일 또는 7일 간격으로 설정할 수 있다.
- 다이얼을 돌려서 녹색 눈금상의 원하는 수치에 맞추고 ● 녹색버튼을 누르면 “삐” 소리가 나면서 설정된다.



(여기서는 8시간 주기로 설정하고 녹색 버튼을 누르는 예시입니다.)

4. 관수진행 시간 설정

- 다이얼을 돌려서 원하는 관수 진행시간 (분단위)을 청색눈금에서 맞추고 청색버튼을 누르면 “삐” 소리가 나면서 설정된다.



(여기서는 관수진행 시간을 20분으로 설정하였습니다.)

5. 설정된 프로그램을 시작하기 위해서는 다이얼을 'AUTO'에 맞춘다.



- 자동 관수 프로그램을 멈추고자 할 경우는 다이얼을 'OFF' 로 돌린다.



- 데이터를 변경하고자 할 경우는 위에 지시한 대로 다이얼을 각 눈금에 맞추고 해당 버튼을 누른다.
- * 힌트 : 모든 데이터를 다시 설정할 필요는 없다. 변경하고자 하는 데이터만 다시 설정되면 나머지 프로그램은 그대로 유지된다.

< 수동작동 방법 >

- 다이얼을 반시계방향으로 돌려서 'ON'에 맞추면 밸브가 열리면서 수동으로 작동된다.



- 관수가 최대 60분동안 진행된다.
- * 주의 : 60분동안 관수가 진행되고 멈춘 후에도 스위치는 계속 'ON'을 가리키고 있으므로 수동으로 'OFF'로 맞춰놓아야 한다.
- 수동 작동을 멈출때 : 다이얼을 시계방향으로 돌려서 'OFF'로 맞춘다.
- * 힌트 : 밸브가 열리거나 닫힐 때에는 소리가 난다. 이 기능으로 타이머가 잘 작동되는지 확인할 때 스위치를 ON 또는 OFF로 이동하여 작동되는 소리로 확인한다.

수도꼭지에 연결할 때

- 수도꼭지에 맞는 어댑터를 사용하여 물이 새지 않도록 어댑터를 돌려서 단단히 연결한다.

문제해결

1. 밸브가 작동하지 않을 때 : 배터리를 확인한다.
2. 밸브는 작동하는데 물이 나오지 않을 경우 : 수도가 열려있는지 확인한다.
3. 다이얼이 ON에 설정되어 있는데 관수되지 않을 경우 : 수동으로 60분 동안 관수가 진행된 상태이므로 스위치를 OFF로 놓거나 원하는 자동관수 시간을 설정한다.

- # 얼지 않도록 주의해야 한다.** - 겨울에는 수도에서 분리하여 배터리를 제거한 후 얼지 않는 곳에 보관한다.