

## <워터 타이머 2구 WT-098>

### 설치방법 :

1. 드라이버로 배터리 케이스를 꺼내고 9 V 알카라인 배터리 1개를 넣은 후, 케이스를 잘 넣고 드라이버로 조여 준다.
2. 몸체를 잡고 나사형 수도꼭지에 대고 수도꼭지 연결부를 돌려서 단단히 고정시킨다. 이때 연결부 파손이 우려되므로 렌치나 플라이어와 같은 도구를 사용해서는 안 된다.

### 프로그램 설정방법:

1. Zone 1 : RUN TIME 스위치를 돌려서 관수하고자 하는 시간을 설정한다.
2. FREQUENCY 스위치를 RESET에 놓은 후
3. 적색등이 점멸하기 시작하면 FREQUENCY 스위치를 돌려서 원하는 관수간격을 설정한다.
4. 녹색등이 한번 깜빡이면 설정이 완료된 것이다.
5. Zone 2 : 상기 설정방법을 반복한다.
6. 물량을 고려하여 Zone 1 과 Zone 2의 관수되는 시간은 서로 겹치지 않도록 설정해야 한다.
7. 설정된 프로그램 (관수기간과 관수간격)은 잘 메모하여 둔다.

### 수동 작동 기능 :

1. 항상 ON/OFF 스위치 기능을 사용할 수 있다.
2. RUN TIME 스위치를 ON에 놓으면 밸브가 30분 동안 열린다.
3. 그 후 자동으로 밸브가 닫힌다. 또는 수동으로 RUN TIME 스위치를 OFF에 놓으면 관수가 멈춘다.
4. 수동 작동을 마친 후에는 반드시 RUN TIME 스위치를 원래의 설정위치로 되돌려 놓아야 한다.

### 프로그램 설정 예제 :

#### A. 매일 오전 6시와 오후 6시에 10분 동안 관수하고자 할 경우 :

1. 첫날 오전 6시 또는 오후 6시에 RUN TIME 스위치를 10 으로 설정한다.
2. FREQUENCY 스위치를 RESET에 놓은 후 적색등이 점멸하는 동안
3. FREQUENCY 스위치를 12로 설정한다.
4. 설정 즉시 관수가 10분 동안 진행될 것이며, 이 프로그램은 매일 12시간 간격으로 10분 동안 관수가 이루어진다.

#### B. 매일 오전 7시에 20분 동안 관수하고자 할 경우 :

1. 첫날 오전 7시에 RUN TIME 스위치를 20으로 설정한다.
2. FREQUENCY 스위치를 RESET에 놓은 후 적색등이 점멸하는 동안
3. FREQUENCY 스위치를 24으로 설정한다.
4. 설정 즉시 관수가 20분 동안 진행되며, 이 프로그램은 24시간 간격으로 20분 동안 관수가 이

루어진다.

문제 해결 : 프로그램대로 관수가 되지 않는 경우는 아래의 경우를 확인해 본다.

1. 수도꼭지가 열려있는지 확인
2. 배터리의 상태가 양호한지, 제대로 맞게 끼워졌는지 확인
3. 기록한대로 프로그램 설정이 제대로 이루어졌는지 확인
4. FREQUENCY TIME(관수간격)은 RUN TIME(관수진행시간) 보다 길게 설정되어야 한다.
5. 위의 경우를 확인 했음에도 계속 문제가 있는 경우는 구입처에 연락한다.

관수시작 시간 지연기능 :

- \* 이 워터 타이머는 RUN TIME과 FREQUENCY를 설정하는 즉시 관수가 시작된다.
  - \* 그러나 사용자가 원하지 않는 경우 관수 시작시간을 연기할 수 있다.
1. RUN TIME 스위치를 돌려서 관수하고자 하는 기간을 설정한다.
  2. FREQUENCY 스위치를 RESET에 놓은 후, 적색등이 점멸하기 시작하면,
  3. 노란색 버튼을 관수를 연기하고자 하는 시간만큼 누른다.
  4. 이 버튼을 한번 누를 때마다 녹색등이 한번 점멸하며, 시작시간이 한 시간 지연되었다는 의미이다.
  5. 적색등이 점멸하는 30초 내에 FREQUENCY 스위치를 돌려서 원하는 관수간격을 설정한다.
  6. 관수시작 시각 지연기능 설정이 완료된 것이다.
  7. 이 기능은 한 시간간격으로 설정되며, 최대 12시간까지 연기할 수 있다.
  8. 예를 들어, 관수시작 시간을 3시간 지연하고자 할 경우, 노란 버튼을 3번 누르면 되고 이때 녹색등이 3번 점멸한다.

제원 :

1. 최소 작동 압력 : 0 bar (0 PSI)
2. 최대 작동 압력 : 8 bar (120 PSI)
3. 최대 작동 온도 : 60 °C

배터리 표시등 :

- # 배터리 표시등에 불이 켜지면, 밸브는 자동으로 닫힌다.
- # 수도꼭지를 잠그고 배터리를 새것으로 교체해 준 후 배터리 덮개를 단단히 고정시킨다.

주의사항 :

1. 반드시 똑바로 세워서 설치해야 한다.
2. 비를 피해서 설치해야 한다.
3. 겨울철이나 꽃샘추위에는 반드시 내부의 물을 제거하고 얼지 않도록 보관한다.
4. 건전지를 사용하는 제품이므로 건전지가 소모되면 작동이 되지 않으므로 수시로 정상 작동하는지 확인한다.
5. 사용하지 않을 때는 건전지를 빼내어 건전지의 누액으로 부터 기기를 보호해 준다.